

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais Instituto de Ciências Exatas e Informática Curso de Ciência da Computação Laboratório de Redes e Sistemas Operacionais

DHCP

Objetivos: Conhecer os conceitos relativos ao DHCP

DHCP.

O DHCP (Dynamic Host Configurator Protocol) é um protocolo que permite a configuração automática de endereços IPs das estações de uma rede. Com o DHCP, cada rede precisa de um servidor DHCP responsável pela configuração. Quando um computador é ligado, ele tem um endereço Ethernet, mas não um endereço IP. O computador envia uma solicitação de broadcast por endereço IP em sua rede. Quando o servidor recebe a solicitação, ele aloca um endereço IP livre ou reservado e o envia para a estação solicitante (Tanenbaum, 2011).

Instalação do DHCP

Como nas aulas anteriores nós já colocamos o Windows 7 pingando o Windows Server 2012, significa que as placas destas estações já estão no modo de **REDE INTERNA.** Para evitar que o servidor fique distribuindo IP para a rede dos laboratórios, vc deve desativar a placa de rede que está em modo NAT, desmarcando em Configurações a caixa "Habilitar Placa de Rede", como na figura 1.



Figura 1. Desabilitar Placa de Rede que está no modo NAT.




Figura 2. Ativação da Função do DHCP.

Adicione o Servidor DHCP (se não estiver instalado). Entre com o domínio minasgerais.net em *parent domain* e o IP do Servidor DNS, no caso, o do próprio servidor (caso seja pedido).

Abra o assistente de configuração do DHCP clicando no símbolo de exclamação no gerenciador do servidor




Figura 2. Instalação do DHCP.




Figura 3. Instalação do DHCP.

Vá em ferramentas administrativas e DHCP.

	_		
Terminal Services	22/08/2013 12:39	Pasta de arquivos	
📝 ADSI Editar	22/08/2013 03:55	Atalho	2 KB
Agendador de Tarefas	22/08/2013 03:55	Atalho	2 KB
🔁 Assistente de Configuração de Segurança	22/08/2013 03:45	Atalho	2 KB
🚵 Backup do Windows Server	22/08/2013 03:53	Atalho	2 KB
🔂 Central Administrativa do Active Directory	21/08/2013 20:50	Atalho	2 KB
🔂 Configuração do Sistema	22/08/2013 03:53	Atalho	2 KB
🔀 Desfragmentar e Otimizar Unidades	22/08/2013 03:47	Atalho	2 KB
□ DHCP	22/08/2013 03:45	Atalho	2 KB
🕫 Diagnóstico de Memória do Windows	22/08/2013 03:52	Atalho	2 KB
DNS	22/08/2013 03:55	Atalho	2 KB
🛃 Domínios e Relações de Confiança do Ac	22/08/2013 03:55	Atalho	2 KB
📝 Firewall do Windows com Segurança Ava	22/08/2013 03:45	Atalho	2 KB
📷 Fontes de Dados ODBC (32 bits)	21/08/2013 20:56	Atalho	2 KB
📷 Fontes de Dados ODBC (64 bits)	22/08/2013 03:59	Atalho	2 KB
🔁 Gerenciador de Servidores	22/08/2013 03:55	Atalho	2 KB
📶 Gerenciamento de Política de Grupo	22/08/2013 03:56	Atalho	2 KB
🚼 Gerenciamento do computador	22/08/2013 03:54	Atalho	2 KB
🗿 Informações do sistema	22/08/2013 03:53	Atalho	2 KB
🔝 Iniciador iSCSI	22/08/2013 03:57	Atalho	2 KB
Módulo Active Directory para Windows P	22/08/2013 03:55	Atalho	2 KB
🔊 Monitor de Desempenho	22/08/2013 03:52	Atalho	2 KB
Monitor de Recursos	22/08/2013 03:52	Atalho	2 KB

Figura 4. Ferramenta de Configuração do DHCP.

Crie um novo escopo clicando com o botão direito do mouse em IPV4.




Figura 5. Criação de um novo Escopo no DHCP.

Nomeie o escopo com o nome Rede Interna.




Figura 6. Nomeação do Novo Escopo.

Entre com a faixa de IPs para o escopo. Pode usar de 192.168.5.100 a 200 com máscara de 24




Figura 7. Intervalos de endereços do Escopo.

Adicione ou não as exclusões do escopo.

Entre com a duração da concessão.




Figura 8. tempo de duração da concessão do Escopo.

Configure as opções de escopo clicando em sim.




Figura 9. Configuração de opções de escopo.

Inserção do endereço do gateway, no nosso caso o ip de seu Windows Server, provavelmente você esteja com o ip 192.168.5.1.




Figura 10. Definição do Default Gateways (router).

Inserção do nome de domínio que será inserido no DHCP.




Figura 11Adição de domínio e IP do DNS do escopo.

Faça a ativação do escopo.




Figura 12. Ativação do escopo do DHCP.

Para verificar o funcionamento do DHCP, ative o modo automático "Obter um endereço de rede IP automático" na estação Windows 7 ou 8.1, em propriedades de rede. Vixe!!!!! Vc deve perceber que as políticas de grupo vão impedi-lo de fazer isto!!! Logo vc terá que editar as políticas de grupo ou quem sabe logar como administrador do domínio.

Reserva de IPs.

Uma função importante do DHCP é a reserva de IPs. Dessa forma conseguimos alocar sempre o mesmo IP para uma estação de trabalho. Para isso precisamos do endereço MAC da estação que queremos reservar o IP. Conseguimos o endereço MAC exportando as informações de Address Leases. Para fazer a reserva clique com o botão direito do mouse em reserva e escolha nova reserva.




Figura 13. Nova Reserva.

Insira as informações da reserva.




Figura 14. Criação de uma nova reserva.

Reinicie a estação ou no prompt de comando digite ipconfig /renew.